

طرائق الضمان العالمي لقلم ذهب " لوبان "

فترة الضمانة: سنة واحدة

يضمن قلم ذهب لوبان باللا شك للتبديل او الصيانة في حالة الحراب وعيوب الصناعة في خلال سنة بعد تاريخ الشراء لشركة قلم ذهب لوبان ستبدل أو تصلح اجزاء قلم ذهب بجمان عندما يراجع الزبائن الى أية الوكلاء المفوضة أو الموزعين في أنحاء العالم. لا يضمن قلم ذهب لوبان للتبديل أو الصيانة بسبب الخلل والضرر بصدفة، أو غير لائق للاستعمال والصيانة كما على من لا يتبع التعليمات و الشرائح من كيب قلم ذهب لوبان، ولكن يضمن بالاستثناء للخصائص، المحعاة واعادة ملء الحبر من التفرغ بواسطة الاستعمال العادي.

ولاستعمال القلم الفضة من 925 لا تجعل فضة روياص واقلام بطلاء الفضة في التماس اية الكيماوية او الرطوبة، اذا تكون في حالة الكمدا فيمكنك الاستعمال بقماس اللمعة الفضة لتلمع الاقلام.

التعليمات والشرائح لاستعمال القلم الذهب لوبان

(1) طرائق لتبديل انبوبة حبر الخرطوشة

للعب، تزع القمعة من القلم الحبر وترغى وتفك ثم تفصل برى القلم و بدن القلم باتجاه حركة عقارب الساعة العكسية، تخرج انبوبة حبر الخرطوشة فتدخل انبوبة حبر الخرطوشة الجديدة بالقوة وتأكدتها التثبيت ثم توصل بدن القلم وبرى القلم باتجاه حركة عقارب الساعة.

الملاحظة: عندما في اول مرة لاستعمال القلم الحبر الجديد فلا يجرى الحبر بالسهولة والسرعة الى برى القلم فعليك ان تضغط انبوبة حبر الخرطوشة بالاصبع حتى يجرى الحبر الى برى القلم، فاذا لا يزال الحبر بالجريان غير ملاسة تضغط انبوبة حبر الخرطوشة بالتكرار.

وفي مرة ثانية لتبديل انبوبة حبر الخرطوشة فتكون الكتابة بالجريان على ملاسة دائما وابدأ. تستعمل انبوبة حبر الخرطوشة الاوروبية او انبوبة حبر الخرطوشة المناسبة لقلم حبر لوبان.

(2) طرائق لاستعمال اداة الامتصاص بضغط الهواء

- 1- تبدل طريقتها مع نفس طريقة انبوبة حبر الخرطوشة، تبدل باداة الامتصاص بضغط الهواء.
- 2- اولا تدور اداة الامتصاص باتجاه حركة عقارب الساعة العكسية، تضغط الهواء او الحبر الباقي.
- 3- تفحص برى القلم في الحبر كاملا.
- 4- تدور اداة الامتصاص باتجاه حركة عقارب الساعة ثم تفحص الحبر فتستطيع ان تشاهد من القسم الظاهر بان الحبر قد تمص.
- 5- تنظف برى القلم بقماس نظيف.

طرائق لصيانة القلم الحبر:

عليك ان تنظف القلم الحبر بالدائم، لو لم تستعمله بتجاوز سبعة ايام فتخلص كليا من الحبر ثم تنظف بماء نظيف وتضعه في مكان بارد حتى تجف طبيعيا ثم تخزنه وتضع القلم الحبر في الكيس الجلد او غلبة الهداية تجنبا من الصدمة والحراب على السطحة والميكل.

(3) اقلام لفافة

تفصل بدن القلم باتجاه حركة عقارب الساعة العكسية ثم تخرج قلب القلم الخلاصة فتبدل قلب القلم الجديد فتبته باتجاه حركة عقارب الساعة لتوصيل بدن القلم فيمكنك الاستعمال من الجديد.

الملاحظة: تحافظ على غطاء القلم بغطاء كامل تجنبا من تجفيف قلب القلم، وفي حالة انقطاع أو ووقوف جريان حبر القلم، عليك بتبديل قلب القلم من الجديد.

تستعمل قلب القلم لوبان أو قلب القلم الاوروبي المتشابه.

(4) اقلام كرة

تفصل بدن القلم باتجاه حركة عقارب الساعة العكسية، تخرج قلب القلم الكروي خلاصة فتبدل قلب القلم الكروي الجديد
فتبنيه باتجاه حركة عقارب الساعة لتوصيل بدن القلم فيمكنك الاستعمال من الجديد.
عليك ان تبني على زيرك صغير من قلب القلب بعد تبديله تلزم ان تضع زيركا صغيرا على مكان الاصل لكي يتحرك قلب
القلم الكروي بالعادة.
الملاحظة: في حالة عدم الاستعمال على اقلام الكرة فلا بد ان تضع قلب القلم الكروي في داخل بدن القلم.
تستعمل قلب القلم الكروي لوبان أو قلب القلم الكروي لباركيز العام.

(5) اقلام رصاص

- تخرج قلب القلم الرصاصي الباقي كليا باتجاه حركة عقارب الساعة.
(تبع على تعليمات وشرائح الكتيب من صورة 1 الى صورة 8 للتطبيق)
- 1- نزع بدن القلم
 - 2- تخرج המחاة
 - 3- ثم تخرج قلب القلم الرصاصي
 - 4- ونفط המחاة
 - 5- توصيل بدن القلم
 - 6- تضع قلب القلم على مخرج قلب القلم
 - 7- تدور باتجاه حركة عقارب الساعة العكسية، فراجع قلب القلم الرصاصي رويدا برويد الى بند القلم
 - 8- وفي حالة قلب القلم الرصاصي بيالية 3مم ولا تدوره فتضغط قلب القلم الرصاصي من الاعادة بالاصبع.