

**THONG YEONG**

**John HU**

**Paris, oct.10 1999**

### **GARANTIE INTERNATIONALE DES STYLOS LABAN**

Les stylos Laban sont garantis un an contre tout défaut provenant de leur fabrication. Laban remplacera ou réparera gratuitement dans un délai d'un an après la date d'achat tout stylo présentant un défaut de fabrication qui aura été retourné à un distributeur officiel Laban dans le monde.

Les dommages provenant d'une utilisation impropre ou d'un mauvais entretien des stylos ne sont pas couverts par cette garantie. Les mines, gommes et cartouches d'encre usés sont exclus de cette garantie.

Ne pas mettre les stylos en argent massif ou plaqué argent en contact avec des produits chimiques ou d'entretien et éviter de les laisser dans un endroit humide. Si les stylos ternissent, utiliser un chiffon d'argenterie pour les polir.

### **CONSEILS UTILES POUR UN BON USAGE DE VOS STYLOS LABAN**

#### **Remplacer la cartouche d'encre :**

Oter le capuchon du stylo plume et dévisser le corps du stylo en maintenant la plume vers l'extérieur.

Enlever la cartouche vide et insérer la nouvelle dans le bloc plume par le côté le plus étroit.

Enfoncer la nouvelle cartouche afin de la perforer.

Note : Si le stylo n'écrit pas immédiatement, appuyer légèrement sur la cartouche jusqu'à ce que l'encre apparaisse sous la plume.

(Toujours utiliser les cartouches Laban ou les cartouches européennes compatibles)

#### **Comment remplir la pompe :**

Insérer la pompe en la vissant ou en la poussant à l'intérieur du bloc plume.

Tenir la pompe par sa section intermédiaire en métal et dévisser l'extrémité noire ou verte jusqu'au bout. Tremper entièrement la plume dans l'encrier et revisser jusqu'à ce que la pompe soit entièrement remplie.

Essuyer le stylo avec un chiffon sec sans toucher la partie noire située sous la plume.

#### **Conseils utiles :**

- . Nettoyer fréquemment votre stylo à l'eau douce
- . N'utiliser que de l'eau douce *fraîche* pour le nettoyer
- . Toujours utiliser l'encre auto-nettoyante contenant de l'additif SC21
- . Mettre votre stylo plume dans un étui afin de le protéger.

**Stylo Roller :**

Pour remplacer la recharge, ôter le capuchon , dévisser le corps du stylo et enlever la recharge usagée.

Insérer une nouvelle recharge et revisser le stylo.

. Toujours refermer le capuchon du stylo roller lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela évitera à la recharge de sécher.

. Remplacer la recharge du roller lorsque l'écoulement n'est plus régulier.

. N'utiliser que des recharges Laban ou des recharges européennes compatibles.

**Stylo Bille :**

Pour remplacer la recharge, dévisser le corps du stylo et enlever la recharge usagée en conservant le ressort. Mettre le ressort sur la nouvelle recharge et l'insérer à l'intérieur du stylo. Revisser à fond.

. Toujours rétracter la recharge lorsque le stylo n'est pas utilisé.

. N'utiliser que des recharges Laban ou Parker International.

**Porte-Mine :**

Pour faire sortir la mine, tourner plusieurs fois le haut du porte-mine (capuchon) dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour rentrer la mine lorsque l'on a fini d'écrire, tourner plusieurs fois le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour remplacer la mine :

- 1- Faire tourner le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire sortir entièrement le reste de la mine
- 2- Oter le capuchon, la gomme apparaît
- 3- Retirer la gomme et sortir une mine neuve de la réserve.
- 4- Remettre la gomme et le capuchon
- 5- Faire tourner plusieurs fois le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au bout
- 6- Introduire la nouvelle mine par l'extrémité du porte-mine
- 7- Faire tourner le capuchon plusieurs fois en sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire rentrer la mine à l'intérieur.
- 8- Lorsqu'il ne reste qu'un petit morceau de mine apparent (1/3 cm), exercer une légère pression sur l'extrémité de la mine pour l'encliqueter.