

Internationale Garantie für Laban Schreibgeräte

Laban-Schreibgeräte tragen Garantien für alle mechanischen Fehlfunktionen, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern auftreten. Sollten innerhalb eines Jahres nach dem Kauf Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten, ersetzt oder repariert Laban nach eigenem Ermessen die Teile bzw. Artikel gratis, wenn diese zu einem der weltweiten autorisierten Laban-Vertriebshändler oder -Agenten gebracht werden.

Defekte und Beschädigungen, die durch Unfälle, unsachgemäßer Behandlung oder Wartung sowie Nichtbeachten von Labans Anweisungen auftreten, sind von dieser Garantie nicht abgedeckt. Minen, Radiergummis und Tintennachfüllungen, die durch normalen Gebrauch unaufgebraucht werden, sind von unserer Garantie ausgeschlossen.

Lassen Sie Ihre Sterlingsilber- und versilberten Stifte nicht in Kontakt mit Chemikalien oder Feuchtigkeit kommen. Wenn Flecken auftreten, reinigen Sie Ihre Stifte mit Silberpolitur.

Hilfreiche Tips für Ihr Laban-Schreibgerät

PATRONENFÜLLSYSTEM

Zum Laden nehmen Sie die Kappe vom Füllfederhalter und schrauben den Vorderteil vom Stift, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, während Sie die Feder von sich wegzeigen lassen.

Entnehmen Sie die leere Patrone und setzen eine neue ein. Die schmalere Seite der Patrone kommt in den Vorderteil. Drücken Sie auf das andere Ende der Patrone, bis ein Loch entsteht. Schrauben Sie den Stift wieder zusammen.

Anmerkung: Wenn der Stift nicht sofort schreibt, öffnen Sie den Füllfederhalter und drücken die Patrone sanft, bis Tinte in der Feder sichtbar wird. Schließen Sie den Füllfederhalter wieder.

- Verwenden Sie für Laban-Füllfederhalter immer Patronen, die mit Laban- oder europäischem Stil kompatibel sind.

UMWANDLERFÜLLSYSTEM

Zum Füllen drücken/schrauben Sie den Umwandlermechanismus fest in den Vorderteil des Füllfederhalters.

Halten Sie den Metallabschnitt in der Mitte und drehen das schwarze oder grüne Oberteil gegen den Uhrzeigersinn bis zum Ende. Tauchen Sie die Feder bis zum vorderen up to front Metallring in die Tinte. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis komplett abgefüllt ist.

Wischen Sie überschüssige Tinte mit einem flusenfreien Tuch vom Stift. (Wischen Sie den schwarzen Tintenspender unter der Feder nicht ab)

- Um Verstopfung zu vermeiden, sollten Sie Ihren Füllfederhalter regelmäßig mit **kühlem** Wasser durchspülen.
- Verwenden Sie immer selbstreinigende Tinte mit Additiv SC21.
- Tragen Sie Ihren Füllfederhalter in einem Lederetui, um Beschädigungen zu vermeiden.

ROLLERBALL-STIFT

Zum Auswechseln der Tinte schrauben Sie den Vorderteil des Schreibgeräts ab und entnehmen die Tintenpatrone. Setzen Sie eine neue Patrone in den Stift und setzen das Vorderteil wieder auf.

- Setzen Sie den Deckel des Rollerball-Stifts immer auf, wenn Sie ihn nicht benutzen; dies verhindert Austrocknung der Tinte.
- Wenn die Tinte des Rollerball-Stifts nicht mehr durchgehend schreibt, ersetzen Sie sie mit einer neuen neu Patrone.
- Verwenden Sie nur Labans Patronen für Rollerball-Stifte oder solche, die mit europäischem Stil kompatibel sind.

KUGELSCHREIBER

Zum Ersetzen der Mine drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn über den Rückzugspunkt hinaus, um die Mine freizulegen.

Entnehmen Sie die verbrauchte Mine aus dem Stift. Nehmen Sie die Feder aus der Spitze und setzen Sie sie auf die neue Mine. Setzen Sie die neue Mine in den Stift und setzen die Kappe wieder auf, indem Sie sie im Uhrzeigersinn festdrehen.

- Ziehen Sie die Mine bei Nichtverwendung immer in den Stift zurück.
- Verwenden Sie Laban- oder Parker's Standardkugelschreiberminen.

MECHANISCHER BLEISTIFT

Zum Vorrücken der Minen drehen Sie die Kappe mehrere Male um 90 im Uhrzeigersinn. Die Mine rückt von alleine vor.

Zum Zurückziehen der Mine ins Gehäuse nach dem Schreiben drehen Sie die Kappe um 90 gegen den Uhrzeigersinn. Drücken Sie die Spitze sanft gegen eine Schreiboberfläche oder Ihren Finger.

Austausch von Minen für Silberbleistifte

1. Halten Sie den Bleistift mit Spitze von Ihnen weg. Drehen Sie die im Uhrzeigersinn, bis die verbleibende Mine abfällt.
2. Nehmen Sie das Unterteil des Bleistifts ab.
3. Entnehmen Sie die Gehäuseeinheit für den Bleistiftmechanismus und nehmen eine Mine heraus.
4. Schließen Sie die Gehäuseeinheit und setzen das Unterteil wieder auf.
5. Während Sie die Spitze des Bleistifts von Ihnen weg halten, drehen Sie das Unterteil des Stifts im Uhrzeigersinn bis zum Ende.
6. Setzen Sie a neue Mine von der Spitze aus ein.
7. Drehen Sie den Stiftkörper gegen den Uhrzeigersinn. Die Mine zieht sich in den Stiftkörper zurück.
8. Wenn die Mine fast ganz im Stiftkörper verschwunden ist (ec. 1/3 cm), drücken Sie auf die verbleibende Mine. Die Mine wird vom Mechanismus arretiert.