

Strumento di Scrittura Laban – Garanzia Internazionale

Gli strumenti di scrittura Laban sono coperti da garanzia totale contro difetti meccanici dovuti a materiali difettosi o lavorazione. Nel caso in cui si manifestino problemi connessi alla lavorazione o ai materiali entro un anno dalla data di acquisto, Laban provvederà gratuitamente, secondo necessità, alla riparazione o sostituzione delle parti o degli articoli che vengano consegnati ai distributori o agli agenti autorizzati Laban in tutto il mondo.

Non sono coperti dalla presente garanzia i difetti ed i danni causati da incidenti, uso o manutenzione impropria, al di fuori delle normali applicazioni ed istruzioni indicate da Laban. Le mine, le gomme ed le ricariche di inchiostro che vengono consumate durante l'uso non rientrano nella garanzia.

Evitare accuratamente che le penne in argento puro o rivestite in argento si trovino a contatto di sostanze chimiche o eccessiva umidità. Se la penna si ossida, utilizzare il panno per la pulizia dell'argento per lucidarla.

Suggerimenti Utili per l'Uso degli Strumenti di Scrittura Laban

CARICAMENTO DELLA CARTUCCIA

Per caricare la penna stilografica, togliere il tappo e svitare la parte anteriore dal corpo della penna ruotandola in senso antiorario e mantenendo la punta a distanza da voi.

Rimuovere la cartuccia esaurita ed inserirne una nuova. La parte più stretta della cartuccia va infilata nella parte anteriore della penna. Esercitare una leggera pressione sul lato opposto della cartuccia, finché la parte anteriore verrà forata ed inserita nel corpo della penna.

Attenzione: se la penna stilografica non dovesse iniziare subito a scrivere, aprirla e spingere delicatamente la cartuccia verso la punta, per avviare il flusso di inchiostro nel condotto di alimentazione della punta. Non appena compare l'inchiostro, richiudere la penna.

- Per le penne a sfera Laban, utilizzare esclusivamente cartucce Laban o cartucce Europee compatibili.

RIEMPIMENTO DEL CONVERTITORE

Per riempire il convertitore, spingere o avvitare saldamente il meccanismo sulla parte anteriore della penna stilografica.

Mantenere la sezione centrale in metallo e ruotare l'estremità nera o verde in senso antiorario fino a bloccarla. Immergere il pennino nell'inchiostro fino all'anello anteriore in metallo. Ruotare in senso orario fino al completo riempimento.

Rimuovere l'inchiostro in eccesso sulla penna con un panno liscio. (Non pulire l'alimentatore nero di inchiostro collocato sul retro del pennino).

SUGGERIMENTI UTILI

- La penna stilografica deve essere ripulita regolarmente.
- Utilizzare solo **acqua fredda** per ripulire la penna stilografica.
- Utilizzare sempre inchiostro autopulente con additivo SC21.
- Per evitare di danneggiarla, riporre sempre la penna stilografica in un astuccio di pelle.

PENNA A SFERA

Per sostituire la cartuccia, svitare la parte anteriore dello strumento di scrittura e togliere la cartuccia esaurita.

Inserire una nuova cartuccia nel corpo della penna e riavvitare la parte anteriore.

- Coprire sempre la penna a sfera con il tappo quando non la si utilizza, in modo da evitare che la cartuccia all'interno si secchi.
- Quando la cartuccia della penna a sfera inizia a tratteggiare, è bene sostituirla con una nuova cartuccia.
- Utilizzare esclusivamente cartucce Laban o cartucce Europee compatibili.

PENNA ROLLER A SCATTO

Per sostituire la cartuccia, ruotare la parte finale a cappuccio in senso antiorario oltre il punto di bloccaggio, in modo da far apparire la cartuccia.

Rimuovere dal corpo della penna la cartuccia esaurita. Togliere la molla dalla punta e posizionarla sulla punta della nuova cartuccia. Inerire la nuova cartuccia nel corpo, riposizionare il cappuccio avvitandolo saldamente in senso orario.

- Ritrarre sempre la punta della penna quando non la si usa.
- Utilizzare cartucce roller Laban o cartucce standard Parker per penne roller.

PORTAMINE MECCANICO

Per far avanzare la mina, ruotare più volte il cappuccio di 90 gradi in senso orario. La mina si porterà automaticamente in avanti.

Per riportare la mina all'interno dello strumento di scrittura dopo l'uso, ruotare il cappuccio di 90 gradi in senso antiorario. Spingere la mina all'interno esercitando una leggera pressione della punta su una superficie di scrittura o con le dita.

Sostituzione della mina su portamine in argento

1. Tenere il portamine con la punta rivolta in direzione opposta al viso. Ruotare la parte finale a cappuccio in senso orario fino a far cadere la parte di mina residua.
2. Togliere il cappuccio e l'unità contenente le mine, per far apparire il condotto di alimentazione in metallo.
3. Rimuovere la gomma dal portamine ed estrarre una mina.
4. Richiudere l'unità contenente le mine e riposizionare il cappuccio del portamine.
5. Tenendo la punta del portamine in direzione opposta al viso, ruotare il cappuccio della matita in senso orario fino al bloccaggio.
6. Inserire una nuova mina dalla punta.
7. Ruotare il corpo della matita in senso antiorario. La mina sarà ritratta all'interno del portamine.
8. Quando la mina è quasi completamente ritratta (1/3 cm), esercitare una lieve pressione sulla parte restante, in modo da fissare saldamente la mina all'interno del meccanismo.