

## Garantía Internacional Escritura Laban

Cada pieza de escritura Laban esta incuestionablemente garantizada contra fallos mecánicos por causa del material o de la fabricación. Si cualquier imperfección en su fabricación o material apareciera durante el primer año de compra, Laban repararía o reemplazaría, según su valoración, partes o la totalidad de la pieza sin ningún coste para el cliente. Todo esto tras la devolución del mismo en cualquier establecimiento autorizado "Laban" o distribuidor oficial.

Defectos o roturas causados por accidentes, uso inadecuado o indebido de la pieza así como el no seguimiento de las instrucciones de uso no serán cubiertas por esta garantía. Minas, gomas de borrar y cargas de tinta agotados por el uso del mismo también están excluidos de nuestra garantía.

No deje que nuestros artículos de plata 925 así como de micras entren en contacto con agentes químicos o humedad extrema. Si la pieza se oscureciera, se aconseja utilizar un paño especial para plata.

## CONSEJOS DE UTILIZACION PARA ARTICULOS LABAN

### SISTEMA DE CARGA PARA CARTUCHO DE TINTA

Para cargar, quite la tapa de la pluma y desenrosque el plumín del cuerpo central. Quite el cartucho viejo y reemplácelo por el nuevo. La parte más fina entraría en la parte del plumín. Aplique una pequeña presión en el cartucho hasta que el mismo quede fijado al plumín.

Nota: En caso de que no escriba la pluma de inmediato, ábrala y con suavidad presione el cartucho para que la tinta baje hacia el plumín. En el momento en que la tinta salga al exterior vuelva a cerrar la pluma.

### CONSEJOS

\* Use siempre recambios Laban o compatibles.

### SISTEMA DE CARGA PARA EMBOLO DE TINTA

Para llenar el émbolo, introduzca y desenrosque el émbolo del plumín.

Sujete la mitad del émbolo y gire hacia atrás (tanto en el modelo negro como en el verde) hasta que se detenga. Introduzca la punta dentro del tintero hasta la anilla metálica. Gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede completamente cargado.

Limpe el exceso de tinta con un paño limpio (No frote el exceso de tinta que salga del plumín).

### -CONSEJOS

- Debe limpiar frecuentemente su pluma.
- Utilizar agua fría.
- Use tinta autolimpiadora con aditivo **SC21**.
- Lleve la pluma dentro de algún tipo de porta pluma de piel para evitar cualquier deterioro.

### ROLLER

Para cambiar la carga, desenrosque la parte frontal del roller y retire la carga antigua.

Inserte la nueva carga dentro de la parte central del cuerpo.

### -CONSEJOS

- Siempre cubra la punta del roller cuando no lo esté utilizando, de esta manera evitará que la carga se pueda secar.
- Cuando la tinta del rolíer empiece a fallar, es el momento de hacer el cambio.
- Use siempre recambios Laban o compatibles.

### **BOLIGRAFO**

Para cambiar la carga, tire de la tapa para que la carga quede a la vista. Retire la carga antigua quitando el muelle de la punta y colóquelo en la nueva. Introduzca la carga nueva dentro del cuerpo y coloque la tapa.

### **-CONSEJOS**

- Siempre guarde la punta cuando no esté en uso.
- Use siempre recambio Laban o compatibles.

### **PORTAMINAS**

Para que salga una mina nueva, gire la tapa unas cuantas veces unos 90° en sentido de las manecillas del reloj. La mina avanzará de manera automática.

Para volver a meter la mina dentro del cuerpo una vez haya concluido su uso, vuelva a girar la tapa en sentido contrario. Presione la mina para que se introduzca bien contra una superficie plana o el dedo.

### **SISTEMA DE CARGA EN PORTAMINAS DE PLATA**

1. Sujete la pieza con la punta separada de Vd. Y gire la tapa en sentido de las agujas del reloj hasta que salga toda la mina.
2. Retire la tapa del portaminas así como la unidad de recambio.
3. Retire la goma de borrar del mecanismo de escritura y saque la mina.
4. Cierre la unidad de recambio y vuelva a colocar la parte de abajo.
5. Sujete la pieza con la punta separada de usted y gire la parte de abajo del portaminas en sentido de las agujas del reloj hasta que pare.
6. Inserte una mina nueva.
7. Gire el cuerpo en el sentido de las agujas del reloj. La mina se meterá dentro del tubo.
8. Cuando la mina esté dentro del tubo al menos en su totalidad (1/3cm) aplique una pequeña presión a la parte que aún no lo esté. La mina se fijará al mecanismo.

### **SISTEMA DE CARGA EN PORTAMINAS DE MADERA**

1. Retire la tapa desenroscando la misma en el sentido de las agujas del reloj.
2. Retire el cartucho del tubo central presionando la punta sobre una superficie dura.
3. Retire la tapa del tubo de dentro del cartucho.
4. Inserte 5 minas (0.5mm) dentro del tubo. Coloque nuevamente la tapa.
5. Suavemente presione la punta de la tapa unas cuantas veces hasta que la mina salga por el extremo.
6. Coloque la tapa enroscándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.