

## 老板金筆保固辦法

### 保固期間：終身保固

保固期間任何因機械裝置毀損，或不良的品質或有不正確的製造方式；只要你將保證書與筆同時寄往或退回原來專賣店，老板金筆將完全負責修復，或完全免費更換新的筆；但是沒有依照說明書正常操作使用老板金筆，或由於不小心而造成傷害、毀損，不在此保證修復、更換的辦法內。

使用 925 純銀筆、鍍銀筆或白金筆時應避免與化學藥品接觸，也要避免將筆接近潮溼的地方。筆身如有發生表面呈現氧化的作用（變黃色、變灰黑色），請用“專用銀器擦拭布”給予擦拭保養。

## 老板金筆使用說明

### （一）更換鋼筆卡式墨水管

打開上蓋後，依反時針方向旋轉，分開筆尖部份與筆身部份。  
拿掉用完的卡式墨水管，用力插入新的卡式墨水管後，確認卡式墨水管牢固後，再將筆身旋轉順時針方向與筆尖部份結合。（如圖說明）

**注意：**當你第一次使用新買的鋼筆時，墨水永遠不容易很快速導流至筆尖，所以必須用手指擠壓卡式墨水管，直至有墨水因受擠壓導流到筆尖為止。假如仍然墨水不順暢，請重覆擠壓幾次。  
第二次更換卡式墨水管後，永遠書寫流暢。  
歐洲的卡式墨水管或真空吸水器適用於老板金筆的鋼筆。

### （二）真空吸水器使用方法

1. 與更換卡式墨水管相同方式，換上真空吸水器。
2. 先旋轉吸水器，反時針方向（如圖），擠出空氣或殘餘墨水汁。
3. 注意將筆尖部份完全沒入墨水汁中（如圖說明）
4. 旋轉吸水器，順時針方向（如圖），吸入墨水汁；由透明部份可清晰看見是否有墨汁吸入。
5. 請用乾淨的布，將筆尖溢出的墨汁清潔乾淨。

**鋼筆保養建議：**

請經常清洗鋼筆！假如超過七天未使用鋼筆，請將墨汁全部釋出，用清水洗淨，並放在陰涼處，自然乾燥後，再收存該鋼筆。請儘量將你的鋼筆放在皮袋或禮盒中，以免因碰撞造成外型或表面受損。

### (三) 鋼珠（水）筆

依逆時針方向旋轉分開筆身，取出用完的鋼珠筆芯。更換新的鋼珠筆芯，再依順時針方向鎖緊，結合筆身，即可重新使用。（如圖解說明）

**注意：**經常保持筆蓋完全蓋住，可以避免鋼珠筆芯乾掉。  
如發現筆芯出水間斷，請立即更換新的筆芯。  
請使用老板金筆筆芯或歐洲傳統相似的筆芯。

### (四) 原子筆

依逆時針方向旋轉分開筆身，取出用完的原子筆芯，更換新的原子筆芯，再依順時針方向鎖緊，結合筆身，即可重新使用。（如圖解說明）  
請注意筆芯上的小彈簧，更換筆芯後，必須再將小彈簧放回原位置，以利筆芯正常運作。

**注意：**沒有使用該原子筆的時候，請將筆芯縮回筆身內。  
請使用老板金筆原子筆筆芯或一般派克式的原子筆筆芯。

### (五) 鉛筆

先將殘餘的鉛筆芯依順時針方向完全取出。  
（依說明書圖解步驟，由圖 1 至圖 8，按步操作）

1. 拔開筆身
2. 取出橡皮擦
3. 取出一支鉛筆芯
4. 蓋回橡皮擦
5. 結合（壓蓋回）筆身
6. 將鉛筆芯放在筆芯嘴上
7. 依逆時針方向旋轉，鉛筆芯會漸漸轉入筆身內
8. 在鉛筆芯剩下 3mm（0.3 公分）時，不要再旋轉，請用手指將鉛筆芯，輕輕往後回壓一下（讓鉛筆芯被鉛筆旋轉器牢牢抓住）